



Ersatzteilliste

Seite 1 von 3

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Baureihe A136 Zapfwellenantrieb					
			Menge	140	210	280	350	420
1	13600100	Wellenschutzhülse 50		2	2	2	2	2
2	13600200	Dichtring 55		2	2	2	2	2
3	82100300	Zylinderschraube M10x30		32	32	32	32	32
4	80110100	Federring 10		24	24	24	24	24
5	13600500	Abschlussdeckel mit Bohrung		2	2	2	2	2
6	13600600	Dichtung Lagergehäuse		2	2	2	2	2
7	13600700	Wellenmutter M60x2		2	2	2	2	2
8	13600800	Abstandsscheibe 90x110		4	4	4	4	4
9	13600900	Lager Antrieb		2	2	2	2	2
10	13601000	Stützring 80x110x6		4	4	4	4	4
11	13601100	Radial-Wellendichtring AC 70		4	4	4	4	4
12	13601200	Abstandsscheibe 80x90		8	8	8	8	8
13	13601300	Radial-Wellendichtring A 70		4	4	4	4	4
14	13601400	Stützscheibe 71x90x2		4	4	4	4	4
15	13601500	Radial-Wellendichtring AB 70		4	4	4	4	4
16	13601600	Wellenschutzhülse 60		8	8	8	8	8
17	13601700	O-Ring 56x2		8	8	8	8	8
18	13601800	Abziehring Antrieb 16,8		2	2	2	2	2
19	13601900	Abziehring Getriebe 16		2	2	2	2	2
20	13602000	Lager Getriebe		2	2	2	2	2
21	13602100	Abstandsring		2	2	2	2	2
22	13602200	Abstandshülse 60x70x35		2	2	2	2	2
23	13602300	Flanschplatte		1	1	1	1	1
24	13602400	Dichtung Getriebedeckel		1	1	1	1	1
25	13602500	Zahnrad		2	2	2	2	2
26	13602600	Spannscheibe		2	2	2	2	2
27	13602700	Sicherungsblech		2	2	2	2	2
28	81160500	Sechskantschraube M16x50		2	2	2	2	2
30	80010100	Sechskantmutter M10		36	36	48	48	44
31	13603100	Getriebedeckel		1	1	1	1	1
32	80900010	Verschlussschraube M16x1,5		4	4	4	4	4
33	80900020	Kupfer Dichtring 16		4	4	4	4	4
34	13603400	Gehäuseschutzplatte		2	2	2	2	2
35	81100300	Sechskantschraube M10x30		4	4	4	4	4
36	81100500	Sechskantschraube M10x50		24	24	24	24	24
37	81100550	Sechskantschraube M10x55		-	-	12	12	12
38	80308360	Spannstift 8x36		8	8	12	12	12
41	13604100	Gehäusehalbschale 140		2	-	4	2	-
42	13604200	Gehäusehalbschale 210		-	2	-	2	4



Ersatzteilliste

Seite 2 von 3

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Baureihe A136 Zapfwellenantrieb					
			Menge	140	210	280	350	420
43	13604300	Dichtung Gehäusehalbschale		4	4	8	8	8
44	13604400	Hülse Mittenplatte 60x73x10		-	-	2	2	2
45	13604500	Mittenplatte		-	-	1	1	1
46	13604600	Lagergehäuse		2	2	2	2	2
47	86140600	Passfeder 14x9x60		-	-	-	-	-
48	86141000	Passfeder 14x9x100		-	4	-	4	8
49	86141300	Passfeder 14x9x130		2	-	4	2	-
50	86140500	Passfeder 14x9x50		2	2	2	2	2
52	13605200	Kolben 105mm NBR		-	4	-	4	8
53	13605300	Kolben 140mm NBR		2	-	4	2	-
54	13606500	Welle 140 S		2	-	-	-	-
54	13606600	Welle 210 S		-	2	-	-	-
54	13606700	Welle 280 SA unten		-	-	1	-	-
54	13606800	Welle 280 SB oben		-	-	1	-	-
54	13606900	Welle 350 SA unten		-	-	-	1	-
54	13607000	Welle 350 SB oben		-	-	-	1	-
54	13607100	Welle 420 SA unten		-	-	-	-	1
54	13607200	Welle 420 SB oben		-	-	-	-	1
55	80900160	Kegelschmiernippel M10x1		8	8	8	8	8
56	13610000	Typenschild Baureihe 136		1	1	1	1	1
57	80900030	Ringschraube M10		2	2	2	2	2

Material für Anschlüsse							
Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	140	210	280	350	420
81100250	Sechskantschraube M10x25		24	28	16/32	18/36	20/40
81100300	Sechskantschraube M10x30 (nur bei Steinfangkasten)		-	-	16/0	18/0	20/0
80100100	Unterlegscheibe 10		16	20	24	28	32
H52014010	Flanschplatte 140		2	-	-	-	-
H52021010	Flanschplatte 210		-	2	-	-	-
H52028010	Flanschplatte 280		-	-	2	-	-
H52035010	Flanschplatte 350		-	-	-	2	-
H52042010	Flanschplatte 420		-	-	-	-	2
57014000	Flanschdichtung 140		2	-	-	-	-
57021000	Flanschdichtung 210		-	2	-	-	-
57028000	Flanschdichtung 280		-	-	2	-	-
57035000	Flanschdichtung 350		-	-	-	2	-
57042000	Flanschdichtung 420		-	-	-	-	2

bomik

D-26676- Barßel
Tel.: 044993199700
www.bomik.de
service@bomik.de



Ersatzteilliste

Seite 3 von 3

