

Schlepperdreieck Bedienungsanleitung



Anbau: Oberlenker und Schlepperdreieck mit dem Dreipunkthydraulik verbolzen und Bedienungsseil am Entriegelungshebel einhaken.

Ankuppeln: An die Maschinen herantfahren, mit der Hydraulik das Schlepperdreiecks in das Gerätedreieck einfahren bis die Klinke einrastet und mit einem Federstecker sichern.

!! Vor jedem Einsatz der Maschine muß auf einen korrekten Sitz der Klinke geachtet werden (Bild 1) !!

Erstmontage / Wartung: Bei ausgehobener Maschine ist die Lasche vom Gerätedreieck so einzustellen, daß sie an der Klinke des Schlepperdreiecks anliegt und genug Auflagefläche vorweist (Bild1). Sollte diese Einstellung nicht korrekt sein, darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden.

