

## Environnement.

Au terme de leur durée de vie, le GeoLocker et la pile au lithium-chlorure de thionyle utilisée dans l'appareil doivent faire l'objet d'un tri sélectif des déchets. Ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires. Déposez-les dans un point de collecte afin de préserver l'environnement et la santé publique. Ne jetez pas la pile du GeoLocker au feu. Éliminez la pile conformément à la réglementation en matière de petits déchets chimiques.

## Service après-vente

Rendez-vous sur [www.12trace.nl](http://www.12trace.nl) pour consulter les réponses à des questions fréquentes. Vous pouvez aussi contacter le service d'assistance de 12Trace. Pour ce faire, rendez-vous sur le site [www.12trace.nl](http://www.12trace.nl) et cliquez sur le lien 'Contact'.

## Prise en main en 5 étapes

**Étape 1 : Données nécessaires:** Le GeoLocker est livré avec une carte en plastique. Conservez-la soigneusement ! Cette carte vous indique la référence du GeoLocker ainsi que le numéro de téléphone, le code PIN et le code PUK de la carte SIM (qui est peut-être déjà installée dans le GeoLocker). La référence de l'appareil est nécessaire pour associer le GeoLocker à votre compte. Quant au numéro de téléphone, vous en aurez besoin pour acheter du crédit d'appel.

Vous ne pouvez pas changer la carte SIM PIN. Utiliser uniquement la carte SIM fournie avec votre GeoLocker. Utiliser une autre carte SIM peut entraîner une perte de données.

## Stap 2 Account aanmaken

Pour commencer à utiliser votre GeoLocker, vous devez posséder un compte 12Trace. Vous pouvez le créer sur [www.12trace.nl](http://www.12trace.nl). Cliquez d'abord sur le bouton 'Connexion', puis sur 'Créer un compte'. Complétez les informations demandées. Si vous disposez déjà d'un compte, vous pouvez y ajouter le GeoLocker. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur le bouton 'Ajouter GeoLocker'. Complétez les informations demandées.

12Trace est lié par la Loi sur la protection des données. Il souscrit à la transformation de la conduite personnelle. Lorsque le traitement de votre 12Trace de données à caractère personnel attentif. 12Trace utilise uniquement les données nécessaires à un service optimal. Dans la mesure où ne se pose pas de la loi ou des obligations 12Trace entreprises vers vous, sans votre consentement à des tiers toute information personnelle.

## Étape 3 [facultatif] : Configuration du GeoLocker

Votre GeoLocker est configuré pour réaliser une localisation 2 fois par jour et pour envoyer le résultat à votre compte 12Trace. En plus de la position, d'autres données sont aussi envoyées : la température, le niveau de charge de la pile, la vitesse et le crédit d'appel restant. Vous pouvez modifier ces paramètres. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et sélectionnez le GeoLocker correspondant. Cliquez ensuite sur le bouton 'Réglages'. Les réglages modifiés seront appliqués lors du prochain contact du GeoLocker avec votre compte 12Trace.

La batterie peut GeoLocker sur l'avant en 2000 emplacements. Imaginez la GeoLocker que ce plus de 2 fois par jour envoie un emplacement, puis la batterie devrait vous durer aussi longtemps.

## Étape 4 : Mise en service du GeoLocker

Pour mettre en marche le GeoLocker, commencez par desserrer les vis du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme Philips 2. À l'intérieur du GeoLocker se trouve un circuit imprimé avec une fiche, un petit bouton, un voyant GPS et un voyant GSM (voir illustration).

Pour mettre en marche le GeoLocker, raccordez la pile en branchant la fiche. Le GeoLocker est en marche lorsque les voyants GPS et GSM s'allument tous deux en vert pendant 3 secondes. Pour désactiver le GeoLocker, débranchez la fiche de la pile.

Lorsque le GeoLocker est en marche, les voyants GPS et GSM fournissent des indications sur l'état du GeoLocker. Vous pouvez activer les voyants lumineux en appuyant brièvement sur le bouton. Les voyants s'éteignent automatiquement après 10 minutes. Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître la signification des clignotements des voyants lumineux.

Voyant GPS		Voyant GSM	
Clignotement	Signification	Clignotement	Signification
1 fois vert	Le GPS fonctionne	1 fois vert	Le GSM fonctionne
2 fois vert	Localisation en cours	2 fois vert	Réseau détecté
1 fois rouge	La dernière localisation a échoué. *	3 fois vert	Recherche de réseau
		1 fois rouge	Pas de réseau. Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. *
		2 fois rouge	Erreur de serveur. Désactivez le GeoLocker, puis remettez-le en marche. *
		3 fois rouge	Erreur d'E/S. Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. *

\* Rendez-vous sur [www.12trace.nl](http://www.12trace.nl) pour plus d'informations sur la résolution des problèmes.

## Étape 5 Installer le GeoLocker

Le GeoLocker peut être fixé à l'aide des vis fournies. Avant de serrer les vis du couvercle, assurez-vous que le joint en caoutchouc du couvercle est intact et se trouve dans l'encoche prévue à cet effet. Pendant l'installation, prêtez attention à l'orientation de l'antenne GPS. La position de l'antenne GPS est marquée par un bouchon gris sur le côté du boîtier. Pour une réception maximale, l'antenne doit avoir le champ dégagé vers le ciel. Un espace métallique fermé peut avoir un impact négatif sur la réception.

## Acheter du crédit d'appel

Pour acheter du crédit d'appel, connectez-vous à votre compte, sélectionnez le GeoLocker et cliquez sur le bouton 'Acheter du crédit d'appel'. Vous serez ensuite redirigé vers un site Web de Rabo Mobiel. Complétez les informations demandées. Le numéro de téléphone à renseigner figure sur la petite carte fournie avec votre GeoLocker.

Vous pouvez via votre compte 12Trace vérifier le solde de votre GeoLocker (s)

## Remplacer la pile

Si vous n'avez pas modifié les réglages du GeoLocker, la pile possède une durée de vie de 3 ans environ.

### Pour changer la pile, procédez comme suit :

- Dévissez les 4 vis du couvercle.
- Désactivez le GeoLocker (voir Mise en service du GeoLocker).
- Débranchez la fiche qui relie la pile au circuit imprimé.
- La pile peut ensuite être retirée du support de pile. Un certain effort peut être nécessaire.
- Retirez la pile neuve de son emballage et installez-la dans le support de pile.
- Rebranchez la fiche, puis mettez le GeoLocker en marche (voir Mise en service du GeoLocker)
- Vérifiez que le joint en caoutchouc du couvercle est intact et se trouve dans l'encoche prévue à cet effet. Ensuite, serrez les vis du couvercle.



La vieille batterie doivent être éliminés correctement. Déchets chimiques

### Liste de termes

GeoLocker	Le boîtier que vous installez dans l'objet à suivre
12Trace	Service en ligne avec compte personnel
GPS	Système de positionnement par satellites (Global Positioning System)
GSM	Réseau de téléphonie mobile (Global System for Mobile Communications)
SIM	Carte de téléphone (Subscriber Identity Module)

### Caractéristiques techniques

GPS	Récepteur ultra-sensible à 32 canaux : 146 dBm (acquisition à froid), 159 dBm (navigation) support WAAS/EGNOS
GSM	Quadribande. Entièrement homologué : R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, IC, Anatel.
Étanchéité	IP67. Dimensions 80 x 82 x 56 mm. Fixation au moyen de vis
Pile	3,6 v au lithium-chlorure de thionyle.



Utilisez uniquement des batteries qui sont offerts. 12Trace par L'utilisation de batteries non originales peut tout approbations, permis ou garantie vide. En outre, il peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement de l'GeoLocker. 12Trace ne peut pas garantir la sécurité dans l'utilisation de batteries tiers.



## Félicitations pour l'achat de votre GeoLocker et bienvenue sur 12Trace !

Avant de débiter l'installation et la mise en service du GeoLocker, il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi dans son intégralité.

### Important Danger

Le GeoLocker contient une pile au lithium-chlorure de thionyle. En cas d'utilisation incorrecte, la pile présente un risque de fuite, de feu, d'explosion et/ou de production de gaz corrosifs. Ne pas écraser, percer ou démonter la pile. N'exposez pas la pile à des températures supérieures à 80 °C. La pile du GeoLocker n'est pas rechargeable.

Les substances chimiques contenues dans la pile sont dangereuses pour la santé. Ne les respirez pas et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

### Avertissement

Désactivez le GeoLocker si vous vous trouvez dans un endroit présentant un risque d'explosion. Par exemple, les lieux où il est généralement indiqué de couper le moteur de votre véhicule. C'est ainsi le cas pour les cales de bateau, les lieux de transbordement et d'entreposage chimique et les endroits où l'air contient des substances chimiques ou des particules fines de céréales, de poussière ou de métal, par exemple. Les étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, avec un risque de blessure, voire un danger de mort.

Si vous souhaitez installer le GeoLocker à côté d'une installation LPG, contactez au préalable le fabricant de l'installation LPG.

L'utilisation d'émetteurs GSM est interdite dans la plupart des avions et des hôpitaux. Le GeoLocker ne peut pas être utilisé dans ces endroits.

Le GeoLocker risque de perturber le fonctionnement des appareils médicaux. Il est recommandé de maintenir le GeoLocker à une distance minimale de 15 centimètres par rapport à tout appareil médical implanté, comme les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs.

### Attention

Votre GeoLocker utilise le Système de positionnement par satellites (GPS). Ce système est maintenu par le gouvernement des États-Unis. Toute modification dans la disponibilité et la précision du système peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du GeoLocker. 12Trace décline toute responsabilité en cas d'altération dans la fiabilité, la disponibilité ou la précision du système GPS due à des tiers. Vous trouverez de plus amples informations dans l'avis de non-responsabilité de 12Trace.

Les grands bâtiments et les grandes constructions métalliques peuvent nuire au processus de localisation du GeoLocker.