



VAN DE LANDE B.V.

FITTINGS FOR PRESSURE PIPE SYSTEMS

Montage handleiding voor PE klemfittings. Instructions for mounting PE compressionfittings.



Kort de buis recht af en braam deze schuin af.
Gebruik eventueel de VDL afbramer.
(Art.nr. 7.49.010)

**Cut the tube straight and trim the pipe ends slantingly.
You can eventually use the VDL chamfering-tool.
(Art.no. 7.49.010)**



Schroef de wartelmoer los zodat 3/4 van de schroefdraad zichtbaar wordt. Verwijder de wartelmoer niet helemaal.

**Unscrew the nut so that 3/4 of the thread is visible.
Do not remove the nut completely.**



Meet de lengte van bovenkant wartel tot aan de stootrand en teken dit af op de PE buis.

Measure the length of the upper side of the nut as far as the buffer edge and mark this off on the PE tube.



Druk de PE buis in de fitting tot aan de stootrand. Om de montage te vergemakkelijken kan het buiseinde nat worden gemaakt of worden ingesmeerd met een KIWA goedgekeurd glijmiddel. Draai de wartels met de hand vast. Gebruik hiervoor voldoende kracht. Gebruik voor de wartels van de 40 mm fittings en groter een passende sleutel.

Push the PE tube in the fitting until you have reached the buffer edge. To make the installing easier, you can moisten the tube-ends or smear them over by a lubricant approved by KIWA. Tighten the nut manually. Use enough force for this. For the nuts of 40 mm and above you have to use a suitable spanner.