

- Kort de cilinderbuis en stang in op de gewenste lengte
- Reinig de delen
- Las de bodem en nippel aan de buis (lasdraad G3Si1 of soortgelijk).
- Draai de zuiger op de stang.
- Afhankelijk van de constructie de zuiger :
  - Borgen met Loctite 603.
  - Borgen met Loctite 603 en clipring.
  - Borgen met knelring,

Vet de manchet en de kopmoer in met olie, schuif de stang in de buis, draai vervolgens de kopmoer vast.

- Kopmoer borgen met Loctite 243 of mechanisch.

Voor het monteren en op moment vastzetten van de kopmoer en zuiger is er speciaal gereedschap nodig. Dit gereedschap is te vinden onder Cilinder montage gereedschap.

- SL430101 Momentsl. Torcofix SE 75-400Nm
- DSMTG...Mont. gereedschap kopmoer
- DSMTP... Mont. gereedschap zuiger

Extra optie:

SL741804 Insteekratel 14x18mm 3/4"