

Kugelkupplungen PROFI

Sichere Funktionen und praktisches Zubehör

Sicheres Ankuppeln



Eindeutige Offenstellung

Der Handgriff zeigt schräg nach oben und signalisiert dem Bediener:

Ich habe noch nicht verriegelt!



Verschleißanzeige

Informiert über den Zustand der Kupplung Ihres Anhängers sowie der Anhängervorrichtung Ihres Pkw.



Eindeutige Geschlossenstellung

Die Anhängervorrichtung des Pkw taucht ein. Erst jetzt geht der Handgriff in die Horizontale und signalisiert dem Bediener:

Ich habe verriegelt!



Sicherheitsanzeige

Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar wissen Sie, dass die Kupplung richtig auf der Kugel Ihres Zugfahrzeuges aufgesetzt wurde.

Mehr Sicherheit – mehr Schutz



Option **Safety-Ball** für den Standbetrieb

1. Im abgekuppelten Zustand einfach Safety-Ball in die Kupplung einführen. Der Kupplungsgriff geht nun automatisch in die Stellung „Geschlossen“.
2. Jetzt kann die Kupplung mit dem Schlüssel gegen schnellen Zugriff gesichert werden (Details siehe Gebrauchsanweisung).



Option **Diebstahlsicherung** im Fahr- und Standbetrieb

Schlüssel in Schlosszylinder einführen und sichern (Details siehe Gebrauchsanweisung).



AL-KO Patent
DE 3915944 C 2

Option **Soft-Dock**

(Rammschutz) Schützt Ihr Fahrzeugheck vor Beschädigungen.