



Ersatzteilliste

Seite 1 von 3

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Baureihe A116 Zapfwellenantrieb						
			Menge	60	120	180	240	300	360
1	11600100	Wellenschutzhülse 35		2	2	2	2	2	2
2	11600200	Dichtring 40		2	2	2	2	2	2
3	82080250	Zylinderschraube M8x25		32	32	32	32	32	32
4	80110080	Federring 8		24	24	24	24	24	24
5	11600500	Abschlussdeckel mit Bohrung		2	2	2	2	2	2
6	11600600	Dichtung Lagergehäuse		2	2	2	2	2	2
7	11600700	Wellenmutter M45x1,5		2	2	2	2	2	2
8	11600800	Kugellager		4	4	4	4	4	4
9	11600900	Dichtscheibe		4	4	4	4	4	4
10	11601000	Stützscheibe Rd84,8x6		4	4	4	4	4	4
11	11601100	Radial-Wellendichtring AB 55		4	4	4	4	4	4
12	11601200	O-Ring 40x2		4	4	4	4	4	4
13	11601300	Wellenschutzhülse 45		4	4	4	4	4	4
14	11601400	Abziehring 16		4	4	4	4	4	4
16	11601600	Abstandshülse 45x55x25		2	2	2	2	2	2
17	11601700	Dichtung Gehäusehalbschale		4	4	8	8	10	12
18	11601800	Gehäusehalbschale 60		2	-	2	-	2	-
19	11601900	Gehäusehalbschale 120		-	2	2	4	4	6
20	81100450	Sechskantschraube M10x45		-	-	8	8	8	16
21	80020100	Sechskantsicherungsmutter M10		20	20	28	28	36	36
22	80308300	Spannstift 8x30		8	8	8	8	8	8
23	11602300	Hülse Mittenplatte 45x60x10		-	-	2	2	2	4
24	11602400	Mittenplatte		-	-	1	1	1	2
25	11602500	Lagergehäuse		2	2	2	2	2	2
26	11602600	Gehäuseschutzplatte		2	2	2	2	2	2
27	81100250	Sechskantschraube M10x25		4	4	4	4	4	4
29	11602900	Flanschplatte		1	1	1	1	1	1
30	11603000	Dichtung Getriebedeckel		1	1	1	1	1	1
31	11603100	Zahnrad		2	2	2	2	2	2
32	80500450	Sicherungsring 45		2	2	2	2	2	2
33	11603300	Getriebedeckel		1	1	1	1	1	1
34	80900010	Verschlussschraube M16x1,5		4	4	4	4	4	4
35	80900020	Kupfer Dichtring 16		4	4	4	4	4	4
36	82080300	Zylinderschraube M8x30		8	8	8	8	8	8
38	80020080	Sechskantsicherungsmutter M8		8	8	8	8	8	8
39	86140280	Passfeder 14x9x28		2	2	2	2	2	2
40	86140500	Passfeder 14x9x50		2	-	2	-	-	-
	80308240	Spannstift 8x24		-	-	-	-	4	-
	80308360	Spannstift 8x36		-	-	4	4	4	8



Ersatzteilliste

Seite 2 von 3

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Baureihe A116 Zapfwellenantrieb						
			Menge	60	120	180	240	300	360
41	86141100	Passfeder 14x9x110		-	2	2	4	4	6
42	86140600	Passfeder 14x9x60		-	-	-	-	2	-
43	11604300	Welle 60 S		2	-	-	-	-	-
43	11604400	Welle 120 S		-	2	-	-	-	-
43	11604500	Welle 180 SA unten		-	-	1	-	-	-
43	11604600	Welle 180 SB oben		-	-	1	-	-	-
43	11604700	Welle 240 SA unten		-	-	-	1	-	-
43	11604800	Welle 240 SB oben		-	-	-	1	-	-
43	11604900	Welle 300 SA 1MP unten		-	-	-	-	1	-
43	11605000	Welle 300 SB 1MP oben		-	-	-	-	1	-
43	11605300	Welle 360 SA 2MP unten		-	-	-	-	-	1
43	11605400	Welle 360 SB 2MP oben		-	-	-	-	-	1
44	11607000	Kolben 60mm NBR		2	-	2	-	2	-
45	11607400	Kolben 120mm NBR		-	2	2	4	4	6
46	81100400	Sechskantschraube M10x40		16	16	16	16	24	16
48	80900160	Kegelschmiernippel M10x1		8	8	8	8	8	8
49	11610000	Typenschild Baureihe 116		1	1	1	1	1	1
50	80900110	Blindniet 2,4x4mm		4	4	4	4	4	4
51	80900030	Ringschraube M10		2	2	2	2	2	2

Material für Anschlüsse								
Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	60	120	180	240	300	360
81080250	Sechskantschraube M8x25		16	20	12/24	14/28	16/32	18/36
81080300	Sechskantschraube M8x30 (nur bei Steinfangkasten)		-	-	12/0	14/0	16/0	18/0
80100080	Unterlegscheibe 8		16	20	24	28	32	36
H51006010	Flanschplatte 60		2	-	-	-	-	-
H51012010	Flanschplatte 120		-	2	-	-	-	-
H51018010	Flanschplatte 180		-	-	2	-	-	-
H51024010	Flanschplatte 240		-	-	-	2	-	-
H51030010	Flanschplatte 300		-	-	-	-	2	-
H51036010	Flanschplatte 360		-	-	-	-	-	2
56006000	Flanschdichtung 60		2	-	-	-	-	-
56012000	Flanschdichtung 120		-	2	-	-	-	-
56018000	Flanschdichtung 180		-	-	2	-	-	-
56024000	Flanschdichtung 240		-	-	-	2	-	-
56030000	Flanschdichtung 300		-	-	-	-	2	-
56036000	Flanschdichtung 360		-	-	-	-	-	2



Ersatzteilliste

Seite 3 von 3

