

BOOMPILOT

Automatische Teilbreiten-
schaltung

TeeJet[®]
TECHNOLOGIES



Übersicht BoomPilot

- zum Anschluss an vorhandene GPS-Receiver oder Spurführungssysteme
- einfacher, intuitiver Betrieb mit symbolbasierten Einstellungsbildschirmen
- automatische Teilbreitensteuerung für bis zu 15 Teilbreiten
- Smart Cable ermöglichen die Verbindung mit den meisten gängigen Reglern zur Aufrechterhaltung präziser Aufwandmengen und Flächenmessungen
- leicht einstellbarer Überlappungsprozentsatz und Verzögerungseinstellungen
- manuelle Eingriffsfunktion

STEUERN SIE IHRE WELT

BoomPilot kann schnell und einfach zu fast jedem Lichtbalken-Spurführungssystem hinzugefügt werden. Durch BoomPilot erhöhen Sie den Nutzen aus Ihren Investitionen in ein GPS-Spurführungssystem und setzen die neuesten Entwicklungen im Bereich der Spritzgeräteautomation ein. Anhand der vom vorhandenen Spurführungssystem gelieferten GPS-Daten schaltet BoomPilot Teilbreiten automatisch ab, wenn sie einen bereits gespritzten Bereich erreichen.



BoomPilot zeichnet die GPS-Daten der gespritzten Feldbereiche auf. Wird ein bereits behandelter Bereich erreicht, wird diese Teilbreite automatisch abgeschaltet. Sie wird wieder eingeschaltet, sobald ein zuvor noch nicht behandelter Bereich erreicht wird. Dies ist nützlich bei Punktreihen, bei Kurven und sogar am Ende eines jeden Durchgangs. Durch die Verringerung von Überlappungen werden Material, Kraftstoff und Zeit eingespart und die Arbeit des Fahrers erleichtert.

Ohne BoomPilot



Mit BoomPilot



BoomPilot-Satz
TJT9002483



Smart Cable
TJT 9002457



Teilbreitensteuerungskasten
TJT903322



Teilbreitenkabel
TJT198414



SDM-Modul
TJT7805072



Stromkabel
TJT198413

TeeJet®
TECHNOLOGIES