


Einpresstiefe:



Alle Maßangaben bei einer Felge sind in Zoll angegeben, außer die Einpresstiefe (ET). Diese wird in mm angegeben.

Eine ET unter 0 mm (minus ET) würde bedeuten, dass die Felge aus den Radkasten heraus baut und sich spurverbreiternd auf das Fahrzeug auswirken würde.

Eine ET von 0 mm würde bedeuten, dass die Felge gleich weit in den Radkasten hinein- und aus dem Radkasten heraus baut.

Eine ET über 0 mm würde bedeuten, dass die Felge weiter in den Radkasten hineinbaut, also zur Fahrzeugmitte hin.

Fazit: Je geringer die ET, desto weiter kommt die Felge aus dem Radkasten heraus. Eine minus ET würde somit wie eine Spurverbreiterung wirken.