














Universele contactsloten

 <p>Bestelnummer FGP010188</p>	 <p>Bestelnummer FGP000945</p>	 <p>Bestelnummer FGP011854</p>
 <p>Bestelnummer FGP011855</p>	 <p>Bestelnummer FGP014169</p>	 <p>Bestelnummer FGP011857</p>
 <p>Bestelnummer FGP010191</p>	 <p>Bestelnummer FGP011858</p>	 <p>Bestelnummer FGP013672</p>
 <p>Bestelnummer FGP011859</p>	 <p>Bestelnummer FGP010193</p>	 <p>Bestelnummer FGP010194</p>
 <p>Bestelnummer FGP011860</p>	 <p>Bestelnummer FGP000944</p>	 <p>Bestelnummer FGP011854</p>
 <p>Bestelnummer FGP456301</p>	 <p>Bestelnummer 92-377</p>	<p>Zie volgende pagina voor aansluitinstructie.</p>

Aansluitinstructie voor contactsloten:

A =	toebehoren
B =	accu
BAT =	accu
G =	massa
GRD =	massa
I =	ontsteking
L =	verlichting
M =	ontsteking
M =	Geldt bij contactslot 92-377: Massa voor verlichting
MAG =	ontsteking
R =	regelaar
S =	elektromagneet/startmotorrelais
SOL =	elektromagneet/startmotorrelais
S1 =	onderbreker PTO (koppeling)
S2 =	onderbreker bovenste dode punt (BDP)
X =	gelijkstroomdynamo
Y =	magneetklep

