


Betrifft: Primo Bj. 2008 (Art. Nr. 13-2411-11, 13-2414-01, 13-2412-91 und 13-2413-81).

In wenigen Fällen kam es zu einer aktivierten Bremse bei entlastetem Bremspedal. Das Gerät lässt sich somit im Neutralgang schwer schieben da die Räder blockieren.

Um das Problem zu lösen wird eine Zugfeder montiert (Pos. A im folgendem Bild) um den Bremshebel in Neutralstellung zu ziehen.



Die Feder wird in der Bohrung des Bremshebels und in der Nut des Umlenkrollen- Halters eingehangen. Art. Nr.: 1131-1497-01

Bitte kontrollieren Sie das Spiel zwischen Kupplungspedal und Stange (6mm). Dieses bitte ggfs. nachstellen.

Sollten aus diesem Grund die Bremsbeläge verschlissen sein, sind diese zu tauschen. Art.Nr.: 1134-7382-01 (Satz mit zwei Stück Belägen)

Testen Sie die Parkbremse, ggfs. Ist diese an der Zentralschraube nachzustellen.

GGP Service

